

INSTALACIÓN TICKETERA RP58BT




Pasos para instalar la ticketera RP58BT en la computadora.

Primer paso:


Conectar su ticketera a su computadora mediante el cable usb.

Segundo Paso:


Para verificar si esta conectado a su computadora, iremos a panel de control



Seleccionamos dispositivos e impresoras




Verificamos que si detecto a la ticketera: en “No especificado” aparecerá una imagen de CPU




(Si no lo detecto, presionar de nuevo el botón de encendido de la ticketera)

Tercer paso:


Ahora procederemos con la instalación de la ticketera
Seleccione a XPOS-Printer-Driver-Setup




Seleccione "Sí"




Seleccione "Next"




Seleccione "Siguiente"



Seleccione "Siguiente"




Seleccione "Instalar"



Seleccione "Finalizar"




Seleccionar su Sistema Operativo, seleccione USB, seleccionar POS-58. seleccione "Set Default Printer", seleccione "Check USB Port"




The screenshot shows the 'Install Configuration' window with the following settings:

- Select Windows OS:** Windows 10 is selected.
- Printer Interface:** USB is selected.
- Select Printer Series:** POS-58 is selected.
- Remarks:** "C" means item with cutter.
- Set Default Printer:** Checked.
- Buttons:** Check USB Port, Install Now, and Cancel.

Validar el puerto y Seleccione “Aceptar”




Seleccione “Sí” para imprimir la página de prueba.



Y con esto terminamos con la instalación.
Ahora verificamos:


En el Panel de Control aparece “POS-58”



Probaremos si funciona: Click derecho en “POS-58”





Seleccione “propiedades de impresora”



Seleccione “Imprimir Página de Prueba”: Imprimirá una página de prueba


En caso de que no imprima una página de prueba, tenemos que cambiar de puerto, iremos a “Puertos”





Seleccionaremos algún puerto que comience con la palabra "USB.." y seleccionemos Aplicar

Y nos vamos a general e "Imprimir página de prueba"




Y sino imprime usar otro puerto con las iniciales "USB.."


Y si imprime, entonces esta todo bien.

Seleccione Aceptar


Ahora podemos ir a nuestro sistema y hacer una prueba con algún documento
Seleccione icono de imprimir

Seleccionamos nuestra impresora






Seleccione ver más



Seleccione "POS-58"



E imprimir

CHICLOTE HIPOLITO YIMMY ANDERSON
CHICLOTE HIPOLITO YIMMY ANDERSON
RUC 10809094401
URB. BENAVIDES, JR. REAL, NRO. 124, SANTIAGO DE SURCO, LIMA - LIMA
Email: chicloteyimmy@gmail.com

BOLETA DE VENTA ELECTRÓNICA
BA01-00000002

F. Emisión: 2024-01-30
H. Emisión: 15:14:01
F. Vencimiento: 2024-01-30
Cliente: Clientes - Varios
Doc.trib.no.dom.sin.ruc: 999999999
Dirección: , , ,

CANT.	UNIDAD	COD.	DESCRIPCIÓN	P.	UNIT	TOTAL
1	NIU		prueba	1.00		1.00
TOTAL A PAGAR: S/						1.00

Sum: Usd con 00/100 Soles

CÓDIGO QR:
yMyGAMmTtyV6ZWyQ7Zu4WlnuQF4pd4HuffEE=
CONDICIÓN DE PAGO: Contado
PAGOS:
+ Efectivo - S/ 1
VENDEDOR: Administrador

Para consultar el comprobante ingresar a
<https://loconsigo.goldensystem.com.pe/buscar>

ANULADO

Imprimir 1 hoja de papel

Destino: POS-58

Páginas: Todo

Copias: 1

Tamaño del papel: 58(48) x 3276 mm

Páginas por hoja: 1

Escala: Personalizado

81

Imprimir utilizando el cuadro de diálogo del sistema (Ctrl+Shift+P) ☒

Imprimir Cancelar

Listo. Verificamos que todo está correcto.

